

A. Funktionen

1. Die Gartensteckdose mit Bewegungsmelder schaltet Ihr Licht abhängig vom individuell eingestellten Helligkeitswert für eine anpassbare Nachlaufzeit ein oder aus.
2. Das Gerät ist hervorragend geeignet, um Licht außerhalb des Hauses zu kontrollieren.

B. So stellen Sie den Bewegungsmelder ein

1. Einstellen des Helligkeitswertes

Sie können den Helligkeitswert von Tageslicht (☀) bis Dunkelheit (☾) einstellen, indem Sie den Helligkeitsschalter drehen

- (☀) : der Verbraucher wird vom Sensor tagsüber und nachts eingeschaltet sobald man den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders durchschreitet.
- (☾) : der Verbraucher wird vom Sensor nur nachts eingeschaltet sobald man den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders durchschreitet.

2. Einstellen der Nachlaufzeit

Sie können die Nachlaufzeit von 10 Sekunden bis 5 Minuten einstellen, indem Sie den ZEIT Schalter drehen

- (+) : der Verbraucher bleibt länger eingeschaltet
- (-) : der Verbraucher bleibt weniger lange eingeschaltet

Anmerkung:

Wenn der Verbraucher wie z. B. eine Leuchte einmal vom Bewegungsmelder eingeschaltet wurde, wird jede folgende Erfassung einer Bewegung die Zeitperiode von neuem beginnen lassen.

C. Anschlüsse

1. Aus Sicherheitsgründen schalten Sie Ihren Verbraucher immer aus, bevor Sie ihn mit der Gartensteckdose verbinden und benutzen Sie die Steckdose nicht an einem regnerischen Tag oder stellen Sie sie an einer regengeschützten Stelle auf.
2. Verbinden Sie den Verbraucher bzw. die Leuchte mit der Gartensteckdose.
3. Schließen Sie die Gartensteckdose an das Stromnetz an.
4. Schalten Sie den Verbraucher an und vergewissern Sie sich, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

D. Vorsichtsmaßnahmen

Geräte, die mit der Gartensteckdose verbunden werden, dürfen auf keinen Fall höhere Spannungsdaten aufweisen, als die unter "technische Details" aufgeführten Grenzwerte.

E. Technische Details

1. Betriebsspannung: 230VAC, 50Hz, 16A, 3680W
2. Kabel: H07RN-F 3G1.5mm²
3. Schutzart: IP44, für den Außenbereich
4. Bewegungsmelder/PIR Sensor
 - Betriebsspannung: Max. 230VAC 1000W,
 - Erfassungswinkel: Max. 180°, 12 Meter Reichweite
 - Zeiteinstellung: 10±5 Sekunden to 4±1 Minuten einstellbar
 - Helligkeitslevel: von Tageslicht bis Dunkelheit einstellbar

BEDIENUNGSANLEITUNG

GARTENSTECKDOSE MIT BEWEGUNGSMELDER – ART. 394.177

Warnung

1. Nicht hintereinander stecken!
2. Nicht abgedeckt betreiben!
3. Steckdose muss vertikal installiert werden. Nicht in Schnee oder in weichen Untergrund wie Sand oder Kies stecken.




(Nur senkrechte Verwendung)

Garantieerklärung

Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren auf Verarbeitung und Material. Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Als Nachweis ist der Original-Verkaufsbeleg beizufügen.

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind: normaler Verschleiß, Veränderungen, Überarbeitungen, Beschädigungen aufgrund von Unachtsamkeit, Fremdeinwirkung, Anwendungsbereiche, für die das Produkt nicht ausgelegt ist, oder komplett oder teilweise demontierte Produkte.

Entsorgung



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben).

Der integrierte Akku muss getrennt vom Produkt entsorgt werden.

Hersteller

Everflourish Electrical Co., Ltd.

Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China

Distirbuted by

Bachmann GmbH

Ernstthaldenstr. 33, 70565 Stuttgart, Germany